

LA NOTICE D'ENTRETIEN BEECK

Les façades revêtues de plastique, plans de travail, parties du corps (côtés, fonds) peuvent être nettoyés facilement avec des nettoyeurs usuels (détergent neutre). Ne jamais utiliser de nettoyeurs agressifs (entre autres des nettoyeurs à haute teneur en acide) et éviter les chiffons abrasifs, y compris la face arrière de l'éponge à vaisselle habituelle, car elle provoque des rayures.

Nous conseillons l'utilisation de nos nettoyeurs performants en cas d'encrassement des façades (graisse, feutre, cacao). La surface peut être légèrement frottée avec une brosse à ongle en direction des veines pour les surfaces poreuses et satinées. Les façades à revêtement laqué, acrylique et revêtues d'un film sont à traiter directement après le montage avec un produit de vitrification (Ultra-Poly-Gloss).

Le nettoyage à la vapeur est déconseillé.

Les façades à revêtement très brillant ou acrylique ne peuvent en aucun cas être nettoyés avec des produits nettoyeurs à base d'alcool (nettoyant de vitres). La surface peut perdre sa brillance et des fissures peuvent apparaître.

La livraison est effectuée avec un film de protection, lequel est à retirer uniquement après le montage. La surface est ainsi encore plus sensible et durcit avec l'humidité de l'air durant environ une semaine. La procédure peut être accélérée par nettoyage avec une solution de savon à 1% et un chiffon doux, le traitement avec l'Ultra-PolyGloss est également très recommandé.

Il est important que les façades peintes et plaquées n'endommagent pas les surfaces laquées. Les empreintes digitales, les éclaboussures de graisse et la graisse peuvent être éliminés avec un cuir souple humidifié dans de l'eau tiède. À polir avec un chiffon doux et sec, mais sans exercer de pression.

Les ustensiles de cuisine qui libèrent de la vapeur d'eau (machines à café, bouilloires) ne devraient pas être placés directement sous les éléments hauts, mais plutôt à l'avant du plan de travail. Les revêtements des bords des façades et du corps pourraient éventuellement se décoller suite à l'exposition à de la vapeur d'eau chaude. Ces appareils ne doivent pas être placés dans la zone des raccordements angulaires des plans de travail. La vapeur d'eau est à enlever immédiatement dès son apparition.

Il est déconseillé d'utiliser des produits ou des liquides de nettoyage abrasifs. Le cache-socle plaqué ou laqué est tout particulièrement vulnérable. Il est exposé à l'humidité et aux chocs durant le nettoyage avec le balai, la brosse, ainsi que l'aspirateur, ce qui peut mener à des dommages de la surface et donc à des altérations de la laque.

Les rails de guidage des tiroirs et des coulissants doivent rester propres, la saleté peut être retirée des pièces avec un pinceau ou un aspirateur à buse. Les parties mobiles de la cuisine (charnières, rouleaux) peuvent, en cas de besoin, être lubrifiés avec de l'huile pour machine à coudre.

LA NOTICE D'ENTRETIEN BEECK

Ci-dessous encore quelques indications d'utilisation pour garantir la longue durée de vie de votre cuisine :

- Ne jamais laisser refroidir le four la porte ouverte.
- Ne jamais laisser la porte du four ouverte quand ce dernier est utilisé (pas de louche entre l'appareil et la porte), les vapeurs chaudes ne peuvent pas se dégager sur les fronts, ce qui pourrait mener à un détachement ou rétrécissement du film.
- Ne pas ouvrir la porte du lave-vaisselle directement après la fin du lavage, mais laisser l'appareil d'abord refroidir.
- La hotte est à éteindre après chaque cuisson.
- Le dessous du plan de travail du lave-vaisselle est à protéger contre la buée de vapeur avec un écran pare-bouée. L'utilisation de plaques de recouvrement doit être vitrifiée sur la face montrant vers le lave-vaisselle.
- Les façades à film satinés sont à nettoyer directement après l'apparition de la salissure. Tout particulièrement le café, le thé, les graisses et l'huile laissent des taches disgracieuses, lesquelles ne se laissent que difficilement enlever.